



Manuel d'utilisation

Rider 15 neo

 bryton

AVERTISSEMENT

Consultez toujours votre médecin avant de commencer un entraînement. Pour plus de détails, veuillez lire le guide Garantie et informations de sécurité contenu dans la boîte.

Loi relatives aux droits du consommateur de l'Australie

Nos produits viennent avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu des Loi relatives aux droits du consommateur de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnité pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les produits si ceux-ci ne sont pas d'une qualité acceptable et si la panne ne constitue pas une défaillance majeure.

Tutoriel vidéo

Pour une démonstration pas à pas de l'appareil et de l'application Bryton Active, veuillez numériser le code QR ci-dessous pour consulter les tutoriels vidéo de Bryton.



<http://www.youtube.com/c/BrytonActive>

Table des matières

Commencer 4

Fonctions principales de Rider 15 neo	4
Redémarrer Rider 15 neo.....	5
Accessoires	5
Recharger Rider 15 neo.....	6
Description de l'icône	6
Configuration initiale	7
Étape 1 : Mettre sous tension Rider 15 neo	7
Étape 2 : Sélectionner l'unité.....	7
Étape 3 : Acquérir le signal GPS.....	7
Étape 4 : Rouler avec Rider 15 neo .	8
Étape 5 : Installation sur des vélos ..	9
Partager vos données.....	10
Utilitaire de mise à jour « Bryton Update Tool »	12

Paramètres 13

Profils de vélos	13
Étalonner altitude	13
Appairage des capteurs.....	14
Supprimer les données	15
Sélectionner l'unité	15
Régler l'heure	16
Odomètre	16
Réinitialiser les données.....	16

Paramètres avancés de l'application Bryton..... 17

Notifications.....	17
Changer le champ de données.....	17
Étalonnage de l'altitude	18

Appendice 19

Spécifications.....	20
Informations sur la pile.....	21
Tableau des tailles de roues	23
Installer le capteur de vitesse/cadence.....	24
Installer la ceinture de fréquence cardiaque.....	25
Entretien de base de votre Rider 15 neo	26



Table des
matières



Commencer



Paramètres



Application
Bryton



Appendice

Commencer

Cette section vous aide concernant les préparations de base à effectuer avant de commencer à utiliser votre Rider 15 neo.

Fonctions principales de Rider 15 neo



A ALIMENTATION/MENU/RETOUR (/ /)

Alimentation :

- Appuyez pour allumer l'appareil.
- Appuyez longuement pour éteindre l'appareil.

Menu :

- Appuyez pour ouvrir/quitter le menu.

Retour :

- Appuyez pour revenir au menu principal.

C OK/ENREGISTREMENT (OK)

OK :

- Dans le menu, appuyez pour confirmer une sélection.

Enregistrement :

- En mode cyclisme libre, appuyez pour commencer l'enregistrement.
- Pendant l'enregistrement, appuyez pour arrêter l'enregistrement.

B RÉTROÉCLAIRAGE/PAGE (/)

Rétroéclairage :

- Appuyez longuement pour activer/désactiver le rétroéclairage.

Page :

- Dans le menu, appuyez pour faire défiler les options du menu vers le bas.
- En mode Compteur, appuyez pour changer de page de données.



Table des
matières



Redémarrer Rider 15 neo

Pour redémarrer le Rider 15 neo, appuyez sur deux touches ( / ) en même temps.

Accessoires

Le Rider 15 neo est livré avec les accessoires suivants :

Câble USB



Support pour vélo



Éléments optionnels :

Moniteur de fréquence cardiaque intelligent



Capteur de vitesse intelligent



Capteur de cadence intelligent



Recharger votre Rider 15 neo

Avant de commencer à utiliser l'appareil, connectez le Rider 15 neo à un PC avec le câble USB Bryton pour recharger la batterie pendant au moins 4 heures.

La température adaptée pour recharger la batterie est comprise entre 0 °C et 40 °C.



Description de l'icône


	Vélo 2		Moyenne		Après-midi
	Aucun signal GPS (non trouvé)		Maximum		Unité de température
	Signal GPS fort		Notification d'appel		Unité de longueur
	État de l'alimentation		Notification par e-mail		Pente
	Au-dessus/En dessous de la vitesse moyenne		Notification par texte		Durée d'utilisation
	Direction		Mode Réglage		Durée itinéraire
	Enregistrement		Gain d'altitude Perte d'altitude		Durée d'utilisation / Durée de l'itinéraire / Heure actuelle
	Pause		Distance		Capteur de fréquence cardiaque
	Rétroéclairage		Odomètre		Capteur de cadence

Configuration initiale

A la première mise sous tension du Rider 15 neo, l'assistant de configuration apparaît à l'écran. Suivez les instructions pour effectuer la configuration.

Étape 1. Allumer le Rider 15 neo

Appuyez pour allumer le Rider 15 neo.




Étape 2. Sélectionner l'unité

Sélectionnez « km/h, °C » ou « mi/h, °F ».



km/h, °C



↕
mi/h, °F






Confirmer

Étape 3. Acquérir le signal GPS

- Une fois le Rider 15 neo sous tension, il recherche automatiquement le signal GPS.
- Il peut falloir de 30 à 60 secondes pour acquérir le signal la première fois.




Remarque : Veuillez éviter les environnements obstrués, car ils peuvent affecter la réception GPS.

				
Tunnels	A l'intérieur des pièces, d'un bâtiment ou d'un métro	Sous l'eau	Les fils à haute tension ou les antennes de télévision	Les chantiers de construction et les conditions de trafic dense

4. Rouler avec Rider 15 neo

Après avoir acquis le signal GPS, vous pouvez rouler avec Rider 15 neo.

- **Cyclisme libre :**
 - La mesure commence et s'arrête automatiquement en synchronisation avec le déplacement du vélo.
- **Commencer à rouler et à enregistrer votre déplacement :**
 - Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour interrompre l'enregistrement.
 - Pour déterminer si vous enregistrez, consultez les icônes **Enregistrer** et **Pause** affichées en mode enregistrement. Si les icônes ne s'affichent pas à l'écran, cela signifie que le déplacement n'est pas enregistré. Appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement.
- **Arrêt de l'enregistrement :**
 - Appuyez sur **OK** pour interrompre l'enregistrement avant d'arrêter l'enregistrement.
 - Puis appuyez à nouveau sur **OK** pour arrêter l'enregistrement. Si vous souhaitez continuer l'enregistrement, appuyez sur **Menu** pour changer d'option et appuyez sur **OK** pour confirmer la poursuite de l'enregistrement.



Remarque : Pour déterminer si vous enregistrez, consultez les icônes Enregistrer et Pause affichées en mode enregistrement.

 Table des matières

 Commencer


 Paramètres

 Application Bryton


 Appendice

5. Installation sur des vélos


1




2




3



4




1



(Option)

2




Partager vos données

Synchronisation des pistes vers l'application Bryton Active

Chargez manuellement les pistes dans l'application Bryton Active après votre déplacement.

Synchronisation via BLE


a. Numérisez le code QR ci-dessous afin de télécharger l'application Bryton Active ou allez sur Google Play / App Store pour rechercher l'application Bryton Active. Puis connectez-vous ou créez un compte.



b. Allez dans Paramètres > Gestionnaire de périphérique > + > Rider 15 neo pour ajouter votre appareil GPS.



c. Vérifiez que l'UUID affiché sur l'application est le même que celui de votre appareil. Sélectionnez « Oui » pour confirmer l'ajout de cet appareil. Si l'UUID ne correspond pas, appuyez sur NON et essayez à nouveau.



d. Ajout effectué avec succès ! À présent, cliquez sur BT Sync pour charger de nouvelles pistes dans l'application Bryton Active.



Remarque : L'application Bryton Active se synchronise avec Brytonactive.com. Si vous possédez déjà un compte brytonactive.com, veuillez utiliser le même compte pour vous connecter à l'application Bryton Active et vice versa.



Partager vos pistes sur Brytonactive.com

1. S'inscrire sur Brytonactive.com

- a. Rendez-vous sur <https://active.brytonsport.com>.
- b. Enregistrez un nouveau compte.
- c. Allumez votre Rider 15 neo et connectez-le à votre ordinateur avec un câble USB.

3. Partager vos données

- a. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit.
- b. Déposez un ou plusieurs fichiers FIT, BDx, GPX ici ou cliquez sur « Sélectionner fichiers » pour charger des pistes.
- c. Cliquez sur « Activités » pour consulter les pistes chargées.

Synchronisation automatique avec des plateformes tierces

Il est très facile de synchroniser des activités depuis l'application Bryton Active vers Komoot/ Strava/ RideWithGPS/Relive/ TrainingPeaks en apparaissant des comptes sur votre téléphone.

1. Activer la synchronisation automatique sur votre téléphone

- a. Ouvrez l'application Bryton Active et cliquez sur l'onglet « Profil ».
- b. Sélectionnez « Lien vers compte tiers ».
- c. Sélectionnez une plateforme tierce telle que « Strava » et activez la synchronisation automatique.
- d. Vous serez invité à vous connecter à votre compte. Saisissez vos informations de connexion pour continuer ou choisissez « Créer un compte ». Après vous être connecté, sélectionnez « Autoriser ».

2. Charger les enregistrements via votre PC

- a. Inscription/connexion au site Web
 - i. Accédez à <https://www.strava.com> ou www.trainingpeaks.com
 - ii. Enregistrez un nouveau compte ou utilisez votre compte actuel pour vous connecter.
 - iii. Allumez votre Rider 15 neo et connectez-le à votre ordinateur via le câble USB. Ensuite, trouvez le disque « Bryton » sur l'ordinateur.

c. Partager vos enregistrements sur Strava

- a. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page Strava puis cliquez sur « Fichier ».
- b. Cliquez sur « Sélectionner fichiers » et sélectionnez les fichiers FIT depuis l'appareil Bryton.
- c. Saisissez les informations sur vos activités puis cliquez sur « Enregistrer et afficher ».

d. Partager vos enregistrements sur TrainingPeaks

- i. Cliquez sur l'entraînement planifié de votre calendrier TrainingPeaks dans lequel vous souhaitez charger votre fichier d'entraînement. (Ou cliquez sur le bouton « + » du jour du calendrier pour créer un nouvel entraînement dans lequel le charger.)
- ii. Dans la fenêtre de visualisation rapide de cet entraînement, cliquez sur le bouton « Charger » dans le coin supérieur droit.
- iii. Une fenêtre de recherche/navigation s'ouvre. Naviguez dans votre ordinateur pour trouver le fichier d'entraînement souhaité.



Utilitaire de mise à jour « Bryton Update Tool »

Bryton Update Tool est l'outil qui vous permet de mettre à jour les données GPS, le firmware et de télécharger Bryton Test.

1. Allez sur <http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool> et téléchargez « Bryton Update Tool ».
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer « Bryton Update Tool ».

Mettre à jour les données GPS

Des données GPS plus récentes peuvent accélérer l'acquisition GPS. Nous vous recommandons fortement de mettre à jour les données GPS toutes les 1-2 semaines.

Mettre à jour le firmware

Bryton offrira une nouvelle version du firmware avec de nouvelles fonctions de temps en temps pour ajouter des nouvelles fonctions ou fixer des bogues. Nous vous recommandons fortement de mettre à jour le firmware lorsqu'une nouvelle version est disponible. Le téléchargement et l'installation du firmware prendra un peu de temps pour effectuer la mise à jour. Ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour.



Table des
matières



Commencer



Paramètres




Application
Bryton




Appendice


Paramètres



Accéder au menu



Sélectionner un élément




Confirmer

ou
éditer les nombres



1. Sélectionner le profil de vélo

- Vous pouvez personnaliser 2 profils de vélos. Configurez la taille de roue pour terminer l'appairage. Consultez le [tableau des tailles de roues](#).
- Une fois le profil configuré, les informations du vélo sont stockées. Facilitez les déplacements.



Vélo 1
↕
Vélo 2

Confirmez et passez au chiffre suivant.




Augmenter les nombres

Confirmez et passez au chiffre suivant.


2. Étalonner altitude

- Vous pouvez étalonner l'altitude de l'emplacement actuel. La valeur en mode compteur change une fois que vous configurez l'altitude.

Le premier chiffre peut être réglé sur « - » ou « 0 ».



Augmenter les nombres




Confirmez et passez au chiffre suivant.

Remarque : L'application Bryton Active fournit des informations sur l'altitude pour vous permettre d'étalonner l'altitude manuellement. Accédez à la [Page 18](#) pour de plus amples informations.

3. Appairage des capteurs (en option)

Vous pouvez appairer le moniteur de fréquence cardiaque, le capteur de vitesse, le capteur de cadence ou le capteur combiné avec le Rider 15 neo. Cependant, appairer un capteur avec Rider 15 neo n'est pas obligatoire, l'appareil analysera vos données de distance et de vitesse avec le signal GPS.

- Pour appairer les capteurs avec le Rider 15 neo, veuillez d'abord installer les capteurs intelligents Bryton sur le vélo, puis porter le moniteur de fréquence cardiaque ou tourner plusieurs fois la manivelle et la roue pour sortir les capteurs intelligents Bryton du mode veille pendant l'analyse.
- Sélectionnez « **Synchroniser** » dans le menu, puis choisissez un type de capteur pour commencer l'analyse.
- Si les capteurs sont connectés avec succès, les nombres s'affichent à l'écran. Sélectionnez « **OUI** » et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Si l'appareil ne peut pas détecter les capteurs, choisissez d'analyser à nouveau ou d'annuler l'appairage.



Types de capteurs

-  Capteur combiné (Vit + Cad)
-  Capteur de cadence
-  Moniteur de fréquence cardiaque
-  Capteur de vitesse

Statut de la connexion

-  Capteur de cadence
 -  Moniteur de fréquence cardiaque
- Capteur de vitesse : Nombres sans icône.
- Capteur combiné (Vit + Cad) :
- Vit : Nombres à droite sans icône.
 - Cad : Nombres à gauche avec icône .

Remarque : Continuez sur la page suivante pour configurer la taille de roue pour le capteur de vitesse.

 Table des matières

 Commencer


 Paramètres

 Application Bryton


 Appendice

4. Supprimer les données

- Vous pouvez supprimer **tous** les enregistrements ou supprimer des enregistrements pour faire de la place pour l'enregistrement pendant **8 h, 16 h ou 24 h**.





Sélectionnez
8 h/16 h/24 h/Tout.



Confirmez.

5. Sélectionner l'unité


- Vous pouvez définir **km/h, °C** ou **mi/h, °F** en tant qu'unité de mesure.



km/h, °C



mi/h, °F





Confirmez.

6. Régler l'heure


- Vous pouvez définir le format de l'heure sur 12 heures ou sur 24 heures.
- Après avoir sélectionné le format de l'heure, vous pouvez configurer le passage à l'heure d'été.
- Le premier chiffre peut être réglé sur « - » ou « 0 ». Les 2 derniers chiffres ne peuvent être réglés que sur « 30 » ou « 00 ».
- Identifiez le format de l'heure avec l'icône de l'horloge.

5:25 (🕒) → 5:25 pm



5:25 (🕒) → 5:25 am




12 h ↔ 24 h



Confirmez et
passez à l'étape
suivante.



Sélectionnez les
nombres.




Confirmez et
passez au chiffre
suivant.

7. Odomètre

- Vous pouvez ajuster le kilométrage total dans le réglage de l'odomètre.




Augmentez les nombres.



Confirmez et passez au chiffre suivant.

8. Réinitialiser les données

- Vous pouvez restaurer votre appareil aux réglages d'usine.



Sélectionner « OUI » ou « NON ».



Confirmez la réinitialisation des données.

Paramètres avancés de l'application Bryton

Notifications

Après avoir appairé votre smartphone compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth Smart avec le Rider 15 neo, vous pouvez recevoir des appels téléphoniques, des messages texte et des notifications d'e-mails sur votre Rider 15 neo.

1. Appairage avec un téléphone iOS
 - a. Sur votre téléphone, allez dans « Paramètres > Bluetooth » et activez le Bluetooth.
 - b. Allez dans l'application Bryton Mobile et appuyez sur « Paramètres > Gestionnaire de périphérique > + ».
 - c. Sélectionnez et ajoutez votre périphérique en appuyant sur « + ».
 - d. Appuyez sur « Appairer » pour appairer votre appareil avec votre téléphone. (Uniquement sur téléphone iOS)
 - e. Appuyez sur « Terminer » pour finaliser l'appairage.

REMARQUE : Si les notifications ne fonctionnent pas correctement, dans votre téléphone, veuillez accéder à « Paramètres>Notifications » et vérifiez si vous avez autorisé les notifications dans les applications compatibles de messagerie et d'e-mail ou accédez aux paramètres des applications de réseaux sociaux.

1. Appairage avec un téléphone Android
 - a. Sur votre téléphone, allez dans « Paramètres > Bluetooth » et activez le Bluetooth.
 - b. Allez dans l'application Bryton Mobile et appuyez sur « Paramètres > Gestionnaire de périphérique > + ».
 - c. Sélectionnez et ajoutez votre périphérique en appuyant sur « + ».
 - d. Appuyez sur « Terminer » pour finaliser l'appairage.
2. Autoriser l'accès aux notifications
 - a. Appuyez sur « Paramètres > Notifications ».
 - b. Appuyez sur « OK » pour accéder au réglage autorisant l'accès aux notifications pour l'application Bryton.
 - c. Appuyez sur « Active » et sélectionnez « OK » pour autoriser l'accès aux notifications pour Bryton.
 - d. Retournez aux paramètres des notifications.
 - e. Sélectionnez et activez Appels entrants, Messages texte et E-mails en appuyant sur chaque élément.

Changer le champ de données

Ouvrir l'application Bryton Active

- a. Accédez à Paramètres > Paramétrage des grilles > Sélectionner un numéro de page et passez le statut sur Activé.
- b. Sélectionnez un format d'affichage. Appuyez sur une grille pour éditer les données.



Étalonnage de l'altitude

Avec une connexion à Internet, l'application Bryton Active fournit des informations d'altitude pour vous permettre de l'étalonner directement. Vous pouvez également modifier l'altitude manuellement.

1. Appairer le Rider 15 neo avec l'application Bryton Active

- a. Allumez le Rider 15 neo.
- b. Sur votre téléphone, allez dans « Paramètres > Bluetooth » et activez le Bluetooth.
- c. Allez dans l'application Bryton Active et appuyez sur « Paramètres > Gestionnaire de périphériques ».
- d. Appuyez sur « + ».
- e. Sélectionnez et ajoutez votre périphérique en appuyant sur « + ».
- f. Appuyez sur « Appairer » pour appairer votre périphérique avec votre téléphone.
(Uniquement sur téléphone iOS)

2. Étalonner votre altitude

- a. Appuyez sur « Étal alt. » dans l'application Bryton Active.
- b. Appuyez sur « Autoriser » pour permettre à l'application Bryton Active d'utiliser l'emplacement actuel afin d'obtenir des informations d'altitude.
(Uniquement sur téléphone iOS)
- c. L'application Bryton Active affiche l'altitude de votre emplacement actuel. Vous pouvez également effectuer des modifications manuelles en appuyant sur ou en appuyant sur les chiffres pour le saisir manuellement.
- d. Appuyez sur « Étalonner » pour effectuer la modification suggérée.
- e. « Étalonnage effectué avec succès » s'affiche. Appuyez sur « OK » pour confirmer.



Appendice

Catégorie	Champ de données	Description des champs de données
Heure	Heure	Heure GPS actuelle.
	Durée d'utilisation	Temps passé en déplacement pour l'activité actuelle.
	Durée itinéraire	Temps total passé pour l'activité actuelle.
Altitude	Altitude	La hauteur de votre emplacement actuel au-dessus ou en dessous du niveau de la mer.
	Altitude max	La hauteur la plus élevée de votre emplacement actuel au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer que le coureur a atteint pendant l'activité en cours.
	Alt. Gain	La distance d'altitude totale gagnée pendant l'activité actuelle.
	Alt. Perte	La perte d'altitude totale pendant cette activité actuelle.
	Grade	Le calcul de l'altitude sur la distance.
Distance	Distance	La distance parcourue pour l'activité actuelle.
	ODO	Distance totale accumulée jusqu'à sa réinitialisation.
Vitesse	Vitesse	Fréquence actuelle de changement de distance.
	Vitesse moy	Vitesse moyenne pour l'activité actuelle.
	Vitesse max	Vitesse maximale pour l'activité actuelle.
FC	Fréquence cardiaque	Nombre de battements de votre cœur par minute. Nécessite un capteur de FC compatible appairé avec votre appareil.
	FC moy	Fréquence cardiaque moyenne pour l'activité actuelle.
	FC max	Fréquence cardiaque maximale pour l'activité actuelle.
Cadence	Cadence	Fréquence actuelle à laquelle l'utilisateur pédale.
	CAD moy	La puissance en sortie accumulée pour l'activité actuelle exprimée en kilojoules.
	CAD max	Cadence maximale pour l'activité actuelle.
Direction	Direction	La fonction de cap vous informe de la direction dans laquelle vous vous dirigez actuellement.
Température	Temp	La température actuelle.



Table des
matières



Commencer



Paramètres



Application
Bryton



Appendice

Spécifications

Rider 15 neo

Élément	Description
Affichage	Écran LCD HTN type segment de 2"
Taille physique	71,1 X 46,1 X 21,6 mm
Poids	51 g
Température d'utilisation	-10°C ~ 60°C
Température de charge de la batterie	0°C ~ 40°C
Batterie	Batterie lithium-polymère rechargeable
Durée de vie de la batterie	16 heures avec ciel sans nuage
GNSS	Récepteur GNSS intégré à haute sensibilité avec antenne incorporée
BLE Smart	Technologie sans fil Bluetooth Smart avec antenne intégrée ; Bande 2,4 GHz OdBm
Résistant à l'eau	Étanche à une profondeur d'1 mètre pendant 30 minutes au maximum
Baromètre	Doté d'un baromètre
Réseau local sans fil	IEEE 802.11 b/g/n ; Bande 2,4 GHz 8 dBm

Capteur de vitesse intelligent (Optionnel)

Élément	Description
Taille physique	36,9 x 34,8 x 8,1 mm
Poids	6 g
Étanchéité	Exposition accidentelle à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes au maximum
Plage de transmission	3 m
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 1 an
Température d'utilisation	-10°C ~ 60°C
Fréquence radio/protocole	Protocole de communication sans fil 2,4GHz / Bluetooth 4.0 et Dynastream ANT+ Sport



Table des
matières



Commencer



Paramètres



Application
Bryton



Appendice

Capteur de cadence intelligent (Optionnel)

Élément	Description
Taille physique	36,9 x 31,6 x 8,1 mm
Poids	6 g
Étanchéité	Exposition accidentelle à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes au maximum
Plage de transmission	3 m
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 1 an
Température d'utilisation	-10°C ~ 60°C
Fréquence radio/protocole	Protocole de communication sans fil 2,4 GHz / Bluetooth 4.0 et Dynastream ANT+ Sport

REMARQUE :

La précision risque d'être dégradée en cas de mauvais contact du capteur, d'interférences électriques ou magnétiques et en fonction de la distance par rapport à l'émetteur.

Moniteur de fréquence cardiaque intelligent (Optionnel)

Élément	Description
Taille physique	63 x 34,3 x 15 mm
Poids	14,5 g (capteur) / 31,5 g (sangle)
Étanchéité	Exposition accidentelle à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes au maximum
Plage de transmission	3 m
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 2 ans
Température d'utilisation	0°C ~ 50°C
Fréquence radio/protocole	Protocole de communication sans fil 2,4 GHz / Bluetooth 4.0 et Dynastream ANT+ Sport


Informations sur la pile


Capteur de vitesse intelligent et Capteur de cadence intelligent

Les deux capteurs contiennent une pile CR2032 remplaçable par l'utilisateur.

Avant d'utiliser les capteurs :

1. Trouvez le couvercle circulaire de la pile au dos des capteurs.
2. Utilisez votre doigt pour appuyer et tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que l'indicateur du couvercle soit orienté vers l'icône Déverrouillé ().
3. Enlevez le couvercle et le loquet de la pile.
4. Utilisez votre doigt pour appuyer et tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour que l'indicateur du couvercle soit orienté vers l'icône Verrouillé ().





Pour remplacer la pile :

1. Trouvez le couvercle circulaire de la pile au dos des capteurs.
2. Utilisez votre doigt pour appuyer et tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que l'indicateur du couvercle soit orienté vers l'icône Déverrouillé ().
3. Retirez la pile et insérez une pile neuve dans le compartiment de la pile en commençant par le connecteur positif.
4. Utilisez votre doigt pour appuyer et tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour que l'indicateur du couvercle soit orienté vers l'icône Verrouillé ().

REMARQUE :


- En cas d'installation d'une nouvelle batterie, si son connecteur positif n'est pas le premier à être positionné, ce dernier se déformera facilement et peut alors présenter un dysfonctionnement.
- Faites attention à ne pas endommager ou perdre le joint torique du couvercle.
- Contactez votre centre de déchet ménager pour la mise au rebut des piles usagées.

Moniteur de fréquence cardiaque intelligent

Le moniteur de fréquence cardiaque contient une pile CR2032 remplaçable.

Pour remplacer la pile :

1. Trouvez le couvercle circulaire de la batterie au dos du moniteur de fréquence cardiaque.
2. Utilisez une pièce pour tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Enlevez le couvercle et la batterie.
4. Insérez la pile neuve avec le connecteur positif orienté vers le haut et appuyez légèrement dessus.
5. Utilisez une pièce pour tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.



REMARQUE :

- Faites attention à ne pas endommager ou perdre le joint torique.
- Contactez votre centre de déchet ménager pour la mise au rebut des piles usagées.



Tableau des tailles de roues

Taille de roue	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Tubulaire 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Taille de roue	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C Tubulaire 26 x7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700x18C	2070
700x19C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326



Table des
matières



Commencer



Paramètres




Application
Bryton




Appendice



Installation du capteur Vitesse/Cadence (optionnel)



Capteur de cadence intelligent



Capteur de vitesse intelligent



REMARQUE : Une fois les capteurs actifs, le voyant LED clignote deux fois. Le voyant LED continue à clignoter lorsque vous continuez à pédaler pour l'appairage. Après environ 15 clignotements, il cesse de clignoter. S'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes, le capteur passe en mode veille pour préserver l'énergie. Veuillez effectuer l'appairage pendant que le capteur est actif.



Table des
matières



Commencer



Paramètres




Application
Bryton



Appendice

Installation de la sangle de fréquence cardiaque (Optionnelle)



REMARQUE :

- Par temps froid, portez des vêtements appropriés pour conserver au chaud la sangle de rythme cardiaque.
- La sangle doit être portée à même le corps.
- Ajustez la position du capteur au milieu de votre buste (le porter juste sous la poitrine). Le logo Bryton sur le capteur doit être dirigé vers le haut. Serrez fermement la ceinture élastique pour qu'elle ne se relâche pas pendant l'exercice.
- Si le capteur n'est pas détecté, ou si le relevé est anormal, laissez l'appareil se préchauffer pendant environ 5 minutes.
- Si la ceinture de fréquence cardiaque n'est pas utilisée pendant un laps de temps, retirez le capteur de la ceinture.

REMARQUE : Un remplacement inadéquat de la batterie peut provoquer une explosion. Lors du remplacement par une batterie neuve, utilisez uniquement une batterie d'origine ou un type semblable spécifié par le fabricant. L'élimination des batteries usagées doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'autorité locale.



Pour une meilleure protection de l'environnement, piles et accumulateurs usagés doivent être collectés séparément à des fins de recyclage ou d'élimination particulière.

 Table des matières

 Commencer

 Paramètres

 Application Bryton

 Appendice

Entretien de base de votre Rider 15 neo

Prenez soin de votre appareil pour ne pas l'endommager.

- Ne laissez pas tomber l'appareil et protégez-le de tout choc important.
- Ne pas exposer votre appareil à des températures extrêmes ou de l'humidité excessive.
- La surface de l'écran peut être facilement rayée. Utilisez un protecteur d'écran générique non-adhésif pour aider à protéger l'écran contre les petites rayures.
- Utilisez un détergent neutre dilué avec un chiffon doux pour nettoyer votre appareil.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Toute tentative dans ce sens annulerait la garantie.



Table des
matières



Commencer



Paramètres



Application
Bryton



Appendice



RF Exposure Information (MPE)

This device meets the EU requirements and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. To comply with the RF exposure requirements, this equipment must be operated in a minimum of 20 cm separation distance to the user.

Hereby, Bryton Inc. declares that the radio equipment type Bryton product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider15neo.pdf



Designed by Bryton Inc.

Copyright © 2021 Bryton Inc. All rights reserved.

7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan(R.O.C)



Table des
matières



Commencer



Paramètres



Application
Bryton



Appendice